
DefendITCam

NADZOR KASE · POS

EKRAN KASE KAO KAMERA

Snimajte ekran kase na vašem snimaču

DefendITCam pretvara ekran POS računara u kameru koju vaš postojeći NVR snima. Uz fizičku kameru vidite i tačno šta je otkucano — bez novog hardvera i bez dodatne opreme.



Bez hardvera

Program na kasi. NVR ga vidi kao IP kameru.

Jednostavna instalacija

Instalirate za par minuta. Radi u pozadini.

Više kasa

Svaki monitor je zaseban kanal na snimaču.

01 Instaliraj na kasu → 02 Dodaj na NVR (ONVIF) → 03 Snimaj i pregledaj

Zatražite demo na vašem snimaču

Radi sa Hikvision, Uniview, Dahua i svakim ONVIF NVR-om.

064 50 60 80 2

office@defendit.rs

Kako radi

DefendITCam se instalira na računar kase i emituje sadržaj ekrana kao standardnu ONVIF/RTSP kameru. Vaš snimač ga vidi i snima kao svaku drugu kameru — bez posebnih drajvera i bez izmena na postojećoj mreži.

DVA VIDEO TOKA (STREAM)

GLAVNI · MAIN

Za snimač

NVR lokalni prikaz i snimanje

Rezolucija	do 1920×1080
Protok (FPS)	podesivo
Bitrate	podesivo

POMOĆNI · SUB

Za telefon

Mobilne aplikacije (live view)

Rezolucija	640×360+
Protok (FPS)	lakši protok
Kompatibilnost	maksimalna

MOGUĆNOSTI

Podešavanje rezolucije
Rezolucija, FPS i bitrate se menjaju kroz jednostavan konfigurator u pregledaču.

Više monitora
Svaki monitor kase je zaseban kanal na snimaču. Jedan računar — više kamera.

Hardversko ubrzanje
Koristi Intel/NVIDIA/AMD ubrzanje kad postoji — nisko opterećenje procesora.

ONVIF standard
Radi sa Hikvision, Uniview, Dahua i svakim ONVIF snimačem. Auto-detekcija na mreži.

RAD U POZADINI

Radi kao sistemski servis

Pokreće se automatski pri paljenju računara i radi nevidljivo u pozadini — bez otvorenih prozora. Kasir ne mora ništa da radi; kamera je aktivna čim se računar upali.

INSTALACIJA I LICENCA

01 Instalacija na kasu

02 Dodavanje na NVR (ONVIF)

03 Aktivacija licence

Windows 10/11

Licenca vezana za mašinu

Sve ostaje lokalno

Bez cloud servisa

064 50 60 80 2

office@defendit.rs